

## Kodu kalkulatora lietošanas pamācība

Kodu kalkulators ir elektroniska ierīce, kas nodrošina piekļuves kodu un noteiktu darbību apstiprināšanas kodu ģenerēšanu, izmantojot Hipotēku bankas internetbankas HipoNet pakalpojumus.

Lai piekļūtu internetbankai HipoNet, lietotāja identifikācijai tiek pieprasīts lietotāja identifikators, parole un kodu kalkulatora ģenerēts 9 ciparu kods, kā arī kodu kalkulatora ģenerēts 9 ciparu kods tiek pieprasīts noteiktu darbību apstiprināšanai internetbankā HipoNet.

### 1. Sākotnējās darbības, uzsākot darbu ar jaunu kodu kalkulatoru.

Ieslēdzot kodu kalkulatoru pirmo reizi, tiek pieprasīts sākotnējais PIN kods. Kodu kalkulatora sākotnējais PIN kods ir **1458**. Pirmajā kodu kalkulatora lietošanās reizē lietotājam tiek piedāvāts sākotnējo PIN kodu nomainīt uz tikai sev zināmu. Lai nomainītu sākotnējo PIN kodu, jāveic šādas darbības:

- 1.1. ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot pogu OK;
- 1.2. kodu kalkulatora ekrānā parādīsies aicinājums ievadīt PIN vai PUK kodu. Ievadiet sākotnējo PIN kodu – **1458**, un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 1.3. kodu kalkulatora ekrānā parādīsies aicinājums ievadīt jaunu PIN kodu „Jauns PIN:”. Norādiet tikai Jums zināmu PIN kodu un apstipriniet to, nospiežot pogu OK.
- 1.4. ekrānā parādīsies uzraksts „Atkārtot PIN:”. Ievadiet jauno PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to ar pogu OK;
- 1.5. par veiksmīgu PIN koda nomaiņu liecina paziņojums: „PIN mainīts”.

### 2. Kodu kalkulatora ieslēgšana vai izslēgšana.

- 2.1. kodu kalkulators tiek ieslēgts ar pogas OK palīdzību;
- 2.2. kodu kalkulatoru var izslēgt, nospiežot un pieturot pogu OK. Kodu kalkulators izslēdzas automātiski, ja 60 sekunžu laikā ar to netiek veiktas darbības.

### 3. Valodas maiņa.

Kodu kalkulatorā ir iespēja izvēlēties izvēlnes attēlošanas valodu – latviešu valodu (pēc noklusējuma) vai angļu valodu. Lai nomainītu valodu:

- 3.1. ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot pogu OK;
- 3.2. nospiediet taustiņu „0”, kodu kalkulatora ekrānā parādīsies izvēlne – Valoda >> 1=English vai 2=Latviešu;
- 3.3. atkarībā no vēlamās valodas, nospiediet taustiņu „1” vai „2” un apstipriniet izvēlēto valodu, nospiežot pogu OK.

### 4. Piekļuves koda ģenerēšana.

Lai piekļūtu internetbankai HipoNet, lietotāja identifikācijai tiek pieprasīts lietotāja identifikators, parole un 9 ciparu kods. Ievadiet savu lietotāja identifikatoru un paroli. Lai iegūtu piekļuvei nepieciešamo kodu:

- 4.1. ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot pogu OK;
- 4.2. ekrānā parādīsies uzraksts „Funkcija?”. Izvēlieties kodu kalkulatora funkciju „Login”;
- 4.3. ievadiet kodu kalkulatora PIN kodu un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 4.4. kodu kalkulatora ekrānā parādīsies uzraksts „Atbilde” un 9 ciparu kods. Šo, kodu kalkulatora ģenerēto 9 ciparu kodu ievadiet internetbankas HipoNet ekrānā redzamajā laukā „Piekļuves kods” un nospiediet pogu „Pieslēgties”.

### 5. Maksājumu apstiprināšana, izmantojot kodu kalkulatoru.

Lai maksājums internetbankā HipoNet tiktu veiksmīgi izpildīts:

- 5.1. aizpildiet veicamā maksājuma formu internetbankas HipoNet sadaļā „Maksājumi” un nospiediet pogu „Pārbaudīt”;
- 5.2. zem maksājuma uzdevuma formas tiks attēlots lauks „Kontrolskaitlis”, kurā tiks uzrādīts 6 ciparu kods;

- 5.3. ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot pogu OK;
- 5.4. ekrānā parādīsies uzraksts „Funkcija?”. Izvēlieties kodu kalkulatora funkciju „Sign”;
- 5.5. ievadiet kodu kalkulatorā 6 ciparu kodu, kas uzrādīts internetbankas HipoNet ekrānā redzamajā laukā „Kontrolskaitlis” un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 5.6. ievadiet kodu kalkulatora PIN kodu un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 5.7. kodu kalkulatora ekrānā parādīsies uzraksts „Atbilde” un 9 ciparu kods. Šo, kodu kalkulatora ģenerēto 9 ciparu kodu ievadiet internetbankas HipoNet ekrānā redzamajā laukā „Atbilde” un nospiediet pogu – „Izpildīt”.

## 6. PIN koda maiņa

Ja vēlaties nomainīt kodu kalkulatora PIN kodu:

- 6.1. ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot pogu OK;
- 6.2. ekrānā parādīsies uzraksts „Funkcija?”. Nospiediet un turiet taustiņu „4”, līdz kodu kalkulatora ekrānā parādās paziņojums „Mainīt PIN-OK?”. Nospiediet pogu OK;
- 6.3. ekrānā parādīsies uzraksts „PIN vai PUK”. Ievadiet esošo PIN kodu un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 6.4. pēc uzraksta „Jauns PIN:” parādīšanās kodu kalkulatora ekrānā, ievadiet jauno PIN kodu un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 6.5. ekrānā parādīsies uzraksts „Atkārtot PIN:”. Ievadiet jauno PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to, nospiežot pogu OK;
- 6.6. par veiksmīgu PIN koda nomaiņu liecina paziņojums: „PIN mainīts”.



! Ja 5 reizes neprecīzi tiek ievadīts kodu kalkulatora PIN kods – kodu kalkulators tiek bloķēts. Tā atbloķēšanai sazinieties ar Bankas speciālistiem pa tālruni 67774118.

!! Ja, apstiprinot maksājumu, 5 reizes nepareizi tiek ievadīta atbildes vērtība – tiek bloķētas lietotāja piekļuves tiesības HipoNet. To atbloķēšanai sazinieties ar Bankas speciālistiem pa tālruni 67774118.